

Navodila za menjavo kompozitnih pokrovov:

Polieco KIO 700 (600X600mm) B 125, C 250, D 400 EN 124-5

Polieco KIO 950 (760X760mm) C 250, D 400 EN 124-5

1 PRIPRAVA OKVIRJA PO SISTEMU SIKA



2 ODREZ IN DEMONTAŽA STAREGA OKVIRJA



3 MONTAŽA NOVEGA POKROVA Z SIKA FASTFIX-138TP

3.a Montaža kjer je grlo jaška enake dimenzije (brez opaženja)



3.b Montaža kjer je grlo jaška večje (z opaženjem)

